



TARY


19/1970.xx














DC Buchse für
Netzteil

1. Einschalten – beliebige Taste berühren
2. Ausschalten – beliebige Taste 3 sec berühren
3. Dimmen







Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Hinweise !
Please observe our general Information !
Nous vous prions d'observer nos instruction générale !
Observen por favor nuestra informacion general !

F
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse

www.helestra.de/installation

Helestra Leuchten GmbH
An den Breiten 7, 01454 Leppersdorf, Deutschland/Germany

www.helestra.de